

DETTA ÄR EN NEDKYLNINGSKYL

- ☞ Den används för att varma saker snabbt ska nå kyltemperatur (+4*). Därför den stora snedställda fläkten.
- ☞ Vid nedkylning av exempelvis soppa, håll ut den på bleck, max till första kanten, ställ in och kyl.
- ☞ När ett livsmedel nått nått kyltemperatur flyttas den till lämplig förvaringskyl.
- ☞ Denna kyl är inte avsedd för förvaring av livsmedel eftersom temperaturen går upp och ner.

Kulturhuset

